Audi A4 8W

MMI PLUS Adblue Füllstandsanzeige aktivieren

Freischaltung der Adblue (CleanDiesel) Füllstandsanzeige im MMI PLUS

MMI PLUS PhoneBox freischalten (telefonieren via SIM)

Aktivierung der Telefonie Funktion über SIM Karte

MMI PLUS Startbildschirm S4 / RS4 Modell anpassen

Anpassung des MMI PLUS Startbildschirm auf Modell S4 / RS4 B9

MMI PLUS Welcome Sound freischalten

Aktivierung des Welcome Sound / Begrüßungston vom MMI PLUS

MMI AM Frequenz deaktivieren

Radio AM Frequenz deaktivieren

MMI Menüeintrag automatisches verriegeln bei Fahrt freischalten

Möglichkeit zur Deaktivierung des automatischen verriegeln während der Fahrt im MMI / Virtual Cockpit

MMI Multimediatdaten kopieren

Möglichkeit zum kopieren von Multimediatdaten des optischen Laufwerks (CD/DVD) freischalten

Abbiegelicht über Allwetterleuchten

Freischaltung der Abbiegelicht-Funktion über Allwetterleuchten

ACC Distanzeinstellung im MMI

Anpassung der Distanzeinstellungen des ACC (adaptive cruise control) über MMI

Active Valve Control - Modul zur aktiven Anpassung der Auspuff Klappensteuerung

Active Valve Control - Modul zur aktiven Anpassung der Auspuff Klappensteuerung

Alarmanlage (DWA) schärfen mit Horn quittieren

Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

AreaView Abschaltschwelle anpassen

Anpassung der Abschaltschwelle der AreaView Kamerasysteme

Autobahnlicht aktivieren

Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) freischalten

Freischaltung des Anfahrassistenten (Auto Hold Funktion - AVH)

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) Löseschwelle anpassen

Anpassung der Löseschwelle des Anfahrassistenten (Auto Hold Funktion - AVH)

Anhängerkupplung freischalten

nachgerüstete Anhängerkupplung (AHK) freischalten

Beifahrerspiegelabsenkung

Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt

Einparkhilfe Anzeige Kamera 360 Grad aktivieren

Einparkhilfe Aktivierung der 360 Grad Kamera Anzeige (Rundumsicht)

Einparkhilfe automatische Aktivierung

automatische Aktivierung der Einparkhilfe sofern Hindernis erkannt

Farb-FIS Kartenansicht Navigation freischalten

Anzeige der Kartendarstellung vom Navigationssystem im Farb-FIS

Farb-FIS Zeigertest

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

Fernlichtassistent kamerabasiert freischalten

Freischaltung des kamerabasierten Fernlichtassistenten (FLA)

Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat freischalten

nachgerüsteten Tempomat / Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) freischalten

Gurtwarner Virtual Cockpit

Gurtwarner im Virtual Cockpit deaktivieren

Heckklappe Schlüsselbedienung Verzögerungszeit

Anpassung der Betätigungszeit für die Heckklappenbedienung über Funkschlüssel

Heckwischer deaktivieren

Deaktivierung des Heckschweibenwischers

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Go

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Entry / Komfortschlüssel System

Komfortbeleuchtung Innenraumlicht aktivieren

Aktivierung der Komfortbeleuchtung für das Innenraumlicht

Komfortblinkerzyklus anpassen

Komfortblinkerzyklus anpassen

Lane Assistent freischalten

Nachträgliche Freischaltung des Audi Active Lane Assistent (Spurhalteassistent)

Lane Assistent Deaktivierungsschwelle Fahreraktivität anpassen

Anpassung der Deaktivierungsschwelle Fahreraktivität bei aktiviertem Lane Assist (Spurhalteassistent)

Lane Assistent Intensität Lenkunterstützung anpassen

Anpassung Intensität der Lenkunterstützung bei aktiviertem Lane Assist (Spurhalteassistent)

Parkbremse automatisch aktivieren

Automatische Aktivierung der Parkbremse beim abstellen des Fahrzeugs

Regensensor freischalten

Aktivierung / nachträgliche Freischaltung des Regensensors

Rückfahrkamera freischalten

Nachträgliche Freischaltung der Rückfahrkamera (RVC = Rear View Camera | RFK = Rückfahrkamera)

Rückfahrkamera Abschaltschwelle anpassen

Anpassung der Abschaltschwelle der Rückfahrkamera

Scheinwerfer Reinigungsanlage deaktivieren

Deaktivierung der Scheinwerfer Reinigungsanlage

Sitzheizung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Sitzlüftung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Sitzmassage Laufzeit Massagefunktion anpassen

Anpassung Laufzeit der Massagefunktion bei verbauten Massagesitzen

Soundaktuator Innenraum Lautstärke anpassen

Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuators im Innenraum

Standheizung Motorvorwärmung

Aktivierung Motorvorwärmung bei verbauter Original Standheizung

Start/Stopp Funktion deaktivieren

Komplette Deaktivierung der Start/Stopp Funktion

Stau Assistent freischalten

Nachträgliche Freischaltung des Stau Assist (Stau Assistent / Traffic Jam Assist)

Tagfahrlicht Abdimmen beim Blinken deaktivieren

Deaktivierung der automatischen Dimmung des LED Tagfahrlichts beim Blinken

Tagfahrlicht deaktivieren Menüeintrag im MMI

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit

Tagfahrlicht deaktivieren bei aktivierter Handbremse

Deaktivierung des LED Tagfahrlichts bei aktiver / aktivierter Handbremse bzw. Parkbremse

Tagfahrlicht mit Rückleuchten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

Tankklappe automatisch verriegeln

Automatische Verriegelung der Tankklappe freischalten

Verkehrszeichenanzeige kamerabasiert freischalten

Aktivierung der kamerabasierten Verkehrszeichenanzeige

Virtual Cockpit Laptimer freischalten

Aktivierung des Laptimer / Rundenzählers im FIS / Virtual Cockpit

Virtual Cockpit Startup Screen anpassen

Startup Screen / Startbildschirm des Virtual Cockpit ändern

Virtual Cockpit Layout und Skalen anpassen

Layout des Virtual Cockpit auf S4 oder RS4 Modell anpassen

Welcome Light - Kessy freischalten

Freischaltung des Welcome-Light (Willkommenslicht) bei verbautem Kessy-System (Komfortschlüssel)

Zeigertest Virtual Cockpit

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren