

## Audi R8

### Autobahnlicht

Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit

### Auto Lock

Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) deaktivieren

### Auto Unlock

Auto-Unlock - Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels

### Dimmung LED Tagfahrlicht

LED TFL (Tagfahrlicht) Dimmung anpassen

### DWA schärfen mit Horn quittieren

DWA (Diebstahlwarnanlage) schärfen akustisch mit Horn quittieren

### Gurtwarner

Gurtwarner deaktivieren / abschalten

### Heckspoiler

Kein automatisches Senken nach manuellem heben des Heckspoilers

### Mikrofonempfindlichkeit

Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit der Freisprecheinrichtung

## **Notbremsblinken**

Aktivieren der Notbremsblinkfunktion

## **RNS-E Startbildschirm**

Anpassung des RNS-E Startbildschirms

## **Synchrone Spiegelverstellung**

Aktivierung der synchronen Aussenspiegelverstellung